

ANOMALÍAS

AVERÍA	ANOMALÍA	SOLUCIÓN
El quemador piloto no se enciende	Inyector piloto obstruido Control de encendido defectuoso Transformador de encendido deteriorado Electrodo de encendido roto o mal colocado Falso contacto entre terminal de electrodo de encendido y cable	Limpiar inyector Reparar o cambiar control Sustituir Sustituir o posicionarlo Enroscar a fondo la borna
El quemador principal no se enciende	Falta de corriente o conexión de fase y neutro intercambiadas Inyectores obstruidos Electrodo de ionización defectuoso o mal situado Válvula de gas defectuosa	Restaurar la corriente o conectar fase y neutro correctamente Limpiarlos a fondo Sustituir o posicionar electrodo Reparar o cambiar válvula
Explosiones en el quemador principal	Electrodo de encendido distante del quemador Anomalías en suministro de gas Caldera sucia Quemador sucio	Aproximar electrodo Comprobar la presión de gas Comprobar y limpiarla Comprobar y limpiarlo
Olor a gas	Caldera sucia Tiro de la chimenea insuficiente Renovación de aire insuficiente Mala regulación de la llama	Comprobar y limpiarla Comprobar eficacia del tiro Airear más el local Comprobar consumo de gas y presión al quemador
No aumenta la temperatura con caldera funcionando	Mala regulación de llama Caldera sucia Caldera insuficiente	Comprobar consumo de gas Comprobar y limpiarla Comparar potencia e instalación
Radiadores fríos	Termostato ambiente mal regulado o defectuoso La bomba no gira porque está bloqueada La bomba no gira y no está bloqueada	Regularlo o cambiarlo Desbloquearla haciendo girar el eje Sustituir condensador o bomba